



Istruzioni per l'installazione bidet filo parete Assembling instructions for back to wall Bidet

- 1) Dopo aver predisposto gli scarichi secondo le quote riportate nella tabella, bloccare le due staffe a L per il fissaggio del Bidet (Per il bidet Hi line, HI14, le due staffe a L vanno a parete).
Prepare the draining according to the dimensions of the technical scheme.
After having arranged the drains according to the dimensions of the technical scheme, lock the two brackets at L to the floor .
(For HI14 the fixing is on the wall).

LINE	COD	A	B	C
ABC	AB14	120 mm	180 mm	80 mm
Hi Line	HI14	130 mm	190 mm	80 mm
Dial	DL14	120 mm	180 mm	80 mm
Loft	LO14	130 mm	200 mm	120 mm
Tao	TA14	100 mm	200 mm	120 mm

- 2) Installare la rubinetteria e sifone, fare attenzione al canotto di scarico che deve fuoriuscire dalla ceramica per la misura necessaria ad innestarsi nel bocchettone sulla parete.
Posizionare il pezzo sopra i fissaggi e collegare i flessibili di alimentazione, far scivolare il sanitario fino alla parete, facendo attenzione che il canotto si innesti al bocchettone a parete.
Install the taps and the siphon, pay attention to the draining tube that must protrude sufficiently from the ceramics to be connected into the pipe union on the wall.
Position the piece on the fixings and connect the feed flexible pipes; let the sanitary ware slide until the wall, paying attention that the pipe inserts into the pipe union at wall.

- 3) Spingere il sanitario verso il muro, serrate con la ferramenta in dotazione.
Push the sanitary ware against the wall, lock by the fixing kit included.